

**GABARIT de PERCAGE pour les LETTRES A L P I N E (métal.)**

- 1- Couper suivant les pointillés
- 2- Couper soigneusement la ligne brisée A B
- 3- Assembler parfaitement bord à bord les côtés A et B en faisant coïncider les deux triangles noirs

- 4- Couper correctement les tracés C et D
- 5- Faire coïncider le gabarit ainsi réalisé avec la forme du décrochement du nez AV. Scotcher aux extrémités et au centre
- 6- Percer à 4,2 mm aux coordonnées indiquées

Ⓟ

Scotcher uniquement dans cette zone

Scotcher uniquement dans cette zone

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ

VOIR AU DOS >>>